一酸化炭素計 XC-2200

- ●このたびは、一酸化炭素計 XC-2200をお買い上げいただき、 誠にありがとうございます。
- ●この取扱説明書は、必要なときにすぐ取り出して読めるよ う、できるだけ身近に大切に保管してください。
- ●この取扱説明書をよく読んで理解してから正しく使用して ください。
- ●包装箱の中に下記のものが入っています。万一製品に破損 や欠品がございましたら、お手数ですが、お買い上げ店ま たは弊社までご連絡ください。

一酸化炭素計
検査成績書
取扱説明書
単4形アルカリ乾電池2
(ガス検知器内包電池含む)
安全ピンアダプタ (C-10) ······1
(ネジ4本含む)

機器本体に内蔵されている電池は、工場での調整に使用したものです 付属の電池に交換してお使いになられることをおすすめします。

保証期間 お買い上げ日より1ヶ年

このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとう ございます。正常な使用状態で保証期間中に万一異常を生じ た場合には、下記の記載内容により保証させていただきます。

① 保証範囲

仕様・取扱説明書に従った正常な使用状態で、製造上の 責任による故障または損傷の場合、無償にて修理させてい ただきます。但し、無償修理は弊社製品または部品の取替 えの範囲に限り、部品以外に生じた損害は補償の対象では ありません。

- ② 保証の適用除外(以下は保証期間中でも有償修理させて いただきます。)
- 1)製品の誤用や取扱い不備、使用者の故意・不注意によ る故障または損傷。
- 2) 災害、地震、風水害、雷、異常気象、異常電圧、異常 電磁波およびその他の天候、地変による故障または損害。
- 3) お客様自身による修理や改造に起因する事故または損傷。
- 4) 消耗品および消耗品を交換されなかったことによる故 障または損傷。
- 5) その他弊社の責任によらない故障または損傷。
- 6) 日本国外の使用による故障または損傷。

1. はじめに

●本器は一酸化炭素を検知し、あらかじめ設定されたガス濃度に達するとブザー、 ランプおよび振動によって警報を発し、ガス中毒による事故の未然防止にお役 立ていただくための一酸化炭素計です。

●シンボルマークの説明

本文中に危険、警告、注意の用語が出てきます。これらの用語の定義は下記の通り です。

▲ 危険	回避しないと、死亡または重傷を招く切迫した危険な状況 の発生が予見される内容を示しています。
⚠ 警告	回避しないと、死亡または重傷を招く可能性がある危険な 状況が生じることが予見される内容を示しています。
<u></u> 注意	回避しないと、軽傷を負うかまたは物的障害が発生する危 険な状況が生じることが予見される内容を示しています。
メモ	取扱い上のアドバイスを意味します。

●安全にご使用いただくために

安全にご使用いただくために、下記の事項を必ずお守りください。

- ⚠ 危険: •本器が警報を発しましたら、直ちにガス中毒防止のための必 要なすべての処置をしてください。
 - ガス検知口をふさがないようにして使用してください。

- ⚠ 危険:万一センサからの液漏れが発生した場合 (機械的衝撃等で)
 - 衣類等に付着した場合は、早急に水洗いしてください。
 - 目、耳等に入った場合は、応急処置として水洗いをし、至急 医師の診察をお受けください。

♠ 警告:必ず日常点検および定期点検をおこなってください。

- ⚠ 注意: •分解改造等はおこなわないでください。
 - 定められた法律・規則に準拠してご使用ください。
 - 落下や衝撃等の機械的ショックは避けてください。
 - 高温多湿の場所・低温低湿の場所・車内等での、保管や長期 放置をしないでください。
 - 急激な温湿度変化や気圧変化は避けてください。機器の性能 を損なうことがあります。
 - 水濡れ、結露は避けてください。
 - 本器が結露した場合は、除去して完全に乾燥させた後に点検 をしてからご使用ください。
 - •他のガス(水素、NOx, SOx, アルコール等)も検知する場 合がありますので、測定環境を考慮してご使用ください。
 - 振動警報は装着箇所により気付きにくい場合がありますので 注意してください。
 - 電池は単4形アルカリ乾電池を使用してください。

2. 各部の名称および各種部品の説明

⑧警報ランプ

(1) 機器本体 ①電源(ピーク)スイッチ ⑧警報ランプ ④液晶表示 : ⑧警報ランプ , ⑦電池フタ ⑧警報ランフ ③T×C(ガス校正)スイッチ ⑨ブザー ⑥センサカバー ⑤ガス検知口

• 機哭木休の説明

•	• 機奋平体の説明		
	①電源(ピーク)スイッチ	電源を ON/OFF するときに使用します。 または、PEAK ホールド機能のときに使用します。	
	②エアー調整スイッチ	エアー調整(ゼロ調整)をするときに使用します。 (なお "DISPLAY" の機能は本機種では使用しません)	
	③T×C (ガス校正) スイッチ	T×C (積算濃度)を表示させるとき、および積算 濃度警報を解除させるときに使用します。または、 ガス校正をするときに使用します。 ※「ガス校正」の方法については、ガス校正セット(別 売)の使用説明書を参照。	
	④液晶表示	ガス濃度等の各種表示をおこないます。(P4参照)	
	⑤ガス検知口	ガスを検知するところです。	
	⑥センサカバー	ガスセンサの収納部です。	
	⑦電池フタ	電池収容部です。	
	⑧警報ランプ	警報を発すると点滅します。	
	<pre>⑨ブザー</pre>	警報音を発します。	
	·		

②エアー調整スイッチ

(2) LCD 表示

④ 1 段目警報表示⑤ 2 段目警報表示 ⑥ PEAK 表示 ⑦電池残量表示 AL1 AL2 PEAK ③ガス濃度単位 ②ガス種表示 ①ガス濃度表示


• LCD 表示の説明

①ガス濃度表示	ガス濃度値をデジタル表示します。
②ガス種表示	ガス種を表示します。
③ガス濃度単位	ガス濃度の単位を表示します。
④ 1 段目警報表示	1段目警報濃度以上になると点滅表示します。
⑤ 2 段目警報表示	2段目警報濃度以上になると点滅表示します。
⑥PEAK表示	ガス濃度がPEAK値を表示しているときに表示します。
⑦電池残量表示	電池の残量を表示します。

-3-

(3) 安全ピンアダプタ(C-10)の取付方法

安全ピンアダプタを電池フタに取り付けることにより、安全ピンでの装着が可能になります。 取付方法は、下記のとおりです。



(4) オプション品(別売)

品名	型式	概要
レザーケース	C-11	機器全体を覆い、汚れや小雨の浸入を防止します。 (防滴1形)
耐熱レザーケース	C-12	機器全体を覆い、汚れや小雨の浸入を防止します。 (防滴 I 形)また、耐熱材料を使用していますので一時的な高温の輻射熱等に対し機器の温度上昇を軽減します。(機器の使用温度範囲は変わりません)
クリップ付ストラップ	ST-3	ガス検知器の落下防止用に使用します。
簡易点検治具	EG-105	警報性能および指示精度の簡易点検に使用します。(点検用ガスは別売)
点検用ガス	_	プッシュ缶型で、簡易点検に使用します。
ガス校正セット	EG-106	指示精度の点検やスパンガス校正に使用します。 (校正用ガスは別売)

(5) 交換部品(別売)

i			
	品名	型式	概要
	フィルタエレメント(10枚入り)	FE-116	ガス検知口の防塵・防滴用フィルタ

-5-

3. 使用方法

① 電源を入れる



【電源(ピーク)】スイッチを約3秒間押します。 このとき "on" とカウントダウン "3→2→1" を表示し、自動的に「ガス警報濃度設定値表示」、 「エアー調整」をおこなってからガス濃度表示に なります。



⚠警告

電源投入は、必ず清浄空気中でおこなってください。 ガス雰囲気中でおこなうと、正確なガス検知ができません。

4



- 本機器は、スイッチ操作をおこなうと、LCD 表示のライト(バ ックライト)が一定時間点灯して自動消灯します。
- 積算濃度 (「用語の説明」P14参照) をOppmにもどすには一旦電 源を切ってください。

●ガス警報濃度設定値表示

[積算濃度警報値]→[1段目警報設定値]→[2段目警報設定値]の順に表示します。

〔積算濃度警報設定值〕

 \Rightarrow RLEC






• ガス警報濃度設定値(標準設定値)

検知対象ガス	一酸化炭素(CO)
積算濃度警報	150ppm · h
1段目警報 AL1	50ppm
2段目警報 AL2	150ppm

— 1 **—** -2-6-

ガス濃度表示が点滅から"0"の点灯表示に変われば、エアー調整(ゼロ調整)



エアー調整が完了すると、ガス検知可能です。


② ガス検知 (警報状態)



- 同時警報の場合、警報音鳴動の優先順位は①2段目警報②積算 濃度警報③1段目警報です。
- ガス濃度表示がサービスレンジを超えた場合は、サービスレン ジ上限値と「OL」を交互表示します。

● 1段目および2段目警報

ガス濃度表示が1段目または2段目警報濃度設定値以上になると、警報音と振動 により警報を発し、ガス濃度表示、警報表示および警報ランプが点滅します。





〈精算濃度表示〉

CO

£-c

CO がピーク値78

ppm を示したこ

とが確認できる。



⑤ 積算濃度表示

- ・警報音および警報ランプの点滅周期は1段目より2段目の方 が早くなります。
- 警報している間は LCD 表示のバックライトが点灯します。

 $[T \times C]$ スイッチを押している間だけ "積算濃度 t-c" を表示します。

積算濃度は、電源を切るとリセットされ、次に電源を入れたときには、

【電源(ピーク)】スイッチと【エアー調整】スイッチを同時に押します。

同時押ししている間だけ「PEAK」表示が点滅し、電源 ON から現在ま でのピーク値を表示します。このときサブ表示には、そのピーク値が

 $\langle \Longrightarrow \rangle$

—7—

スイッチを離すと通常のガス濃度表示に戻ります。

LI ppm

⑥ ピーク値メモリ機能(電源 ON から OFF までのピーク値を記憶し確認できる機能)

積算は"Oppm"からの再スタートとなります。

〈通常のガス濃度表示〉

発生してからの経過時間を表示します。

(AIR

CO

● 積算濃度警報

積算濃度 "T×C" (「用語の説明」P14参照) が警報設定値以上になると、警報 音と振動により積算濃度警報を発し、"ガス濃度表示"は"ALtc"との交互表示に なり警報ランプが点滅します。

積算濃度警報は【T×C】スイッチを押すと解除されます。但し、"ガス濃度表示" と "AL.tc" との交互表示は電源を切るまで継続します。



③ エアー調整 (ゼロ調整)



【エアー調整】スイッチを約3秒間押します。 機器の動作は電源投入時の〔エアー調整〕と同じですので、参照して

- ★警告 •エアー調整は、必ず清浄空気中でおこなってください。 ガス雰囲気中でおこなうと、正確なガス検知ができません。
 - (温度、湿度等)が変わるとOppmがずれる場合がありますので そのときはエアー調整をおこなってください。



【電源(ピーク)】スイッチを短く押すと

このPEAK表示をしている間のガス濃度 のピーク値を保持します。


もう一度、【電源(ピーク)】スイッチを短




4. 電池交換

電池残量がなくなると、電池残量表示が下記のように1つずつ減っていきます。 電池残量がなくなり使用不能になる前に、最後の1つが点滅し「ピッ,ピッ・・」 と10秒間隔の断続音にて注意を促します。

電池残量がなくなると、[Err.b] を表示し使用不能になり、警報音が鳴り続けます。 警報音は電源を OFF にすると停止します。



右記のねじを2つ外して内部にある電池 を、新しい単4形アルカリ乾電池に交換して ください。



★注意 • 電池の挿入は電池の極性(+, -)を電池マークに合わせて 入れてください。

Err.b


• 電池を逆向きに入れた場合は、電源が入らず、電池の種類に よっては連続振動しますので、すぐに電池を外して正しい極 性に入れなおしてください。

- 本器は電源を切った状態でもセンサを安定させるために微少電流 を供給しています。ご使用にならない場合でも電池を入れたまま にしておいてください。
- 長期間、電池を入れない状態でおきますとセンサの初期安定に 時間を要し、エラーを生じる場合があります。そのような場合は、 電池を入れ、電源を切った状態で1日以上置いてからご使用く ださい。

メモ

AIR ADJ.

DISPLAY



ピーク値メモリ機能は、99時間59分前までの詳細な時間表示はで

ON から OFF までのピーク値だけは表示できます。但し、次に 電源を入れるとピーク値は"Oppm"にもどります。

⑦ 電源を切る。



【電源(ピーク)】スイッチを約3秒間押します。 "oFF"とカウントダウン"3→2→1"を表示し電源が切れます。

--9-

ください。

- 1日に1回はエアー調整をおこなってください。また、作業環境

④ ピークホールド機能 (ピーク値を保持する機能)



PEAKが表示します。

く押すとピーク値をリセットして瞬時値表 示にもどります。

-8-

7. 仕様

5. 異常警報表示

6---

ErrA

Errr

ErrE

cal

内

エアー調整不良、または、センサ異常です。

清浄空気中で再度エアー調整をおこなってください。

何度おこなっても異常警報するときは、修理をお申し付

機器内部の異常です。電池を一旦外して再度電池を入れ

直してから、電源を入れて、動作を確認してみてください。

それでも復旧できない場合は修理をお申し付けください。

機器内部の異常です。電池を一旦外して再度電池を入れ

直してから、電源を入れて、動作を確認してみてください。

それでも復旧できない場合は修理をお申し付けください。

ガス濃度表示部に"cAL"が表示されているとガス校正

のモードになっています。 誤って操作すると正常なガス検知ができなくなる場合が

ありますので、ガス校正をしない場合は速やかに電源を

※「ガス校正」モードの使用方法については、ガス校正キ

ット(別売)の使用説明書を参照。

上記の異常警報以外に操作スイッチや表示が正しく動作しない場合には、電池

を一旦外して再度電池を入れ直してから、電源を入れて、動作を確認してみてく

本器は精密機器です。製品の性能を維持し、安全を確保していただくためには、

また、落下等の衝撃を与えた、水に濡れた等「安全にご使用いただくために」(P2

参照)の記載事項に反した場合、および検知範囲外のガス濃度を検知した、使用温

湿度範囲外で使用した等「7. 仕様」(P13参照) に記載している範囲外で使用した

-11-

ださい。それでも復旧できない場合は修理をお申し付けください。

場合には、状況説明を添えて、定期点検をお申し付けください。

下記項目に従って点検を実施してください。

電池残量がありません。

けください。

電池を交換してください。 (「電池交換」P10参照)

検知対象ガス	一酸化炭素(CO)
検 知 原 理	定電位電解式
ガス採気方法	拡散式
検 知 範 囲 (サービスレンジ)	0~300ppm (300~2000ppm)
分 解 能	0∼350ppm: 1ppm 350∼2000ppm:50ppm
指示精度*1	±30ppm 以内
警報設定濃度	1 段 目: 50ppm 2 段 目:150ppm 積算濃度:150ppm·h
応 答 時 間*2	30秒以内
表示方式	液晶デジタル(手動バックライト)
警 報 方 式	ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動
付属機能	電池残量表示、ピークホールド機能、ピーク値メモリ機能、 積算濃度表示機能 ガス警報以外の警報機能(積算濃度、センサ異常、電池残量、 ゼロ調整不良) ガス校正機能
使用温湿度範囲	-10°C~40°C、30~90% RH(但し、結露なきこと)
使用圧力範囲	大気圧±10%
電源	単4形アルカリ乾電池 1本
連続使用時間*3	約5000時間 / 無警報時(ガス濃度表示が20ppm以下)、20°Cの場合
外 形 寸 法	W65 × D22 × H64mm(突起部は除く)
重量	約75g (電池含む)
標準付属品	単4形アルカリ乾電池 1本、 安全ピンアダプタ 1個 (取付ねじ付)

• 記載されている仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

*1 同一測定条件下による。サービスレンジは除く。

*2 90%応答、周囲温度は20±2°Cの状態とする。

*3 環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合がある。

-13-

⚠注意

- センサの寿命は、お買い上げ日より1年です。1年を過ぎる と、正常な検知ができない場合がありますので、1年を目安 に交換してください。
- センサ寿命は高濃度ガスの接触がなく、適切な保守を実施し た場合の目安であり、これを保証するものではありません。

(1) 日常点検

日常点検は、必ず始業前、清浄空気中でおこなってください。

① 動作の点検

機器の電源を入れたときに、ブザー音、警報ランプ、振動が動作し、液晶表示 が正しく表示されていることを確認してください。

動作しなければ、お買い上げ店または弊社まで点検をお申し付けください。

② 警報性能の点検

機器をガス検知可能状態にし、警報可能濃度のガスを吹き掛けて警報する(警 報音、警報ランプ、振動)ことを確認してください。警報しなかったり、濃度指 示時に異常を感じられた場合は、弊社まで、点検(ガス校正等)をお申し付けく

なお、点検ガス、ガス校正に関しては、お買い上げ店または弊社までお問合せ ください。

③ 電池残量の点検

電池残量があるか確認をおこなってください。

電池残量がない場合は、電池交換をおこなってください。(「電池交換」P10参照)

| **メモ** | 警報時や低温環境では電池の消耗が早くなります。

④ ガス検知口部の点検

ガス検知口がふさがれていないか、フィルタ汚れ等で目詰まりしていないか確 認してください。

ガスが十分に通気できるように必要に応じて清掃やフィルタの交換をおこなっ てください。(「交換部品」P5参照)

(2) 定期点検

1ヶ月に1回以上は指示精度の点検を、6ヶ月に1回以上はガス校正をおこなってくだ さい。また、1年に1回は弊社に定期点検(有料)を依頼されることをおすすめします。 なお、簡易的な指示精度の点検は簡易点検治具 (別売) にて、ガス校正はガス校正 セット(別売)にてお客様自身でおこなうこともできます。(「オプション品」P5参照)

-12-

8. 用語の説明

- •非 危 険 場 所:通常および異常な状態において、可燃性ガスと空気が混合し爆 発限界内にある状態の雰囲気の生成の可能性がないとみなされ る場所。
- •エアー調整:ガス濃度表示を"Oppm"(ゼロ)に調整する機能。
- サービスレンジ: ガス検知により濃度の指示を示すが、指示精度外となる範囲。
- 積 算 濃 度:ガス暴露時間 (hr) とガス濃度 (ppm) の積で表し、本器では 1分間平均濃度の積算値を60分で除して算出する。なお、時間 計算は±5%程度の誤差を有し、単位は便宜上"ppm"とし ている。

(例えば、CO100ppm を30分間連続暴露した場合は、100ppm× 30/60=50ppm·h となる。)

・ガス校正:校正用(標準)ガスの濃度に機器の指示値を合わせること。ス パンガス校正ともいう。



新コスモス電機株式会社

「532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4 TEL(06)6308-2111代 105-0013 東京都港区浜松町2-6-2 (藤和浜松町ビル3F) TEL(03)5403-2704代 1461-0004 名古屋市東区英3-15-31(佐女生命千種第2ビル5F) TEL(052)933-1680代 1004-0012 札幌市厚別区もみじ台南3-10-7 TEL(021)898-1611代 1983-0852 仙台市宮城野区福岡4-4-7 (ステージ21ビル2F) TEL(022)295-6061代 1950-0855 新潟市江南6-2-1 (ヨシックスビル) TEL(02)287-3030年 10950-0855 新潟市江南6-2-1 (ヨシックスビル) TEL(054)288-7051代 1920-0065 金沢市二ツ屋町8-1 (アー)ンユスフルビル2F) TEL(054)288-7051代 1920-0065 金沢市二ツ屋町8-1 (アー)ンユスフルビル2F) TEL(076)234-5611代 1930-0065 金沢市二ツ屋町8-1 (アー)ンユスフルビル2F) TEL(076)234-5611代 1930-0065 金沢市二ツ屋町8-1 (アー)ンユスフルビル2F) TEL(076)234-1611代 1930-0065 金沢市二ツ屋町8-1 (アー)ンユスフルビル2F) TEL(076)234-1611代 1930-0065 金沢市二ツ屋町8-1 (アー)ンユスフルビル2F) TEL(076)234-1611代 1930-0065 金沢市二ツ屋町8-1 下中区 榎町 9 - 4 TEL(082)294-3711代 181代 1810-0063 福岡市博多区博多駅東3-1-1 (NORTZビル5F) TEL(043)209-1650代 1810-0063 1810年 1810年

-10-

XC-2200T 0703(01)1K